

PARCHEGGIO ATTREZZATO PUNTO ATTREZZATO

Il pozzetto autopulente PA/86, regolamentando gli scarichi a cielo aperto, è l'indispensabile presidio per la tutela ecologica del territorio.

L'applicazione del PA/86 in aree urbane o extraurbane è necessario per la creazione di parcheggi attrezzati nei quali le autocaravans e gli autobus senza inquinare.

Si consiglia di ubicare il pozzetto autopulente al lato dell'ingresso onde permettere l'utilizzo anche ai veicoli di transito.



NOVITÀ - *La società SEIEMAC, in collaborazione con gli esperti del settore, ha studiato e realizzato un impianto di depurazione che, consentendo di rendere lo scarico del pozzetto autopulente PA/86 assimilabile alle caratteristiche di uno scarico di civile abitazione, rende possibili i trattamenti finali nelle fognature di servizio.*

PA/86 - COME FUNZIONA

Una volta posizionato a terra e opportunamente collegato ai corpi ricettori, il pozzetto potrà ricevere le acque nere e chiare accumulate nei serbatoi di recupero degli automezzi.

Intorno al PA/86 sarà opportuno creare uno spazio di manovra tale da permettere l'avvicinamento degli autocaravans e autobus in modo che questi possano posizionarsi sulla bocca di scarico e operare il loro svuotamento (vedi foto).

Come ultima operazione gli autoveicoli si avvicineranno alla pedaliera comando acqua per attivare la pulizia del pozzetto e per rifornirsi di acqua.

